

Clube-fone

GUIA PARA INSTALAÇÃO RÁPIDA.

INSTALAÇÃO:

NÃO conecte seu aparelho Clube-fone na porta USB. Insira o CD do Clube-fone no seu CD-ROM, ele iniciará automaticamente. Se isto não acontecer, execute o software **setup.exe** que esta dentro do CD.

Selecione o idioma e tecle "Enter".

Siga as instruções dos "Pop Ups" e janelas para instalar o software.

Reinicie o seu computador.

Após aparecer o ALERTA "Can not find Device.", conecte o cabo de seu aparelho Clube-fone em uma saída USB livre do seu microcomputador.

O Sistema operacional Windows irá detectar automaticamente o aparelho e pedirá para você confirmar o novo equipamento detectado, clique para confirmar.

Nota: Se você conectou seu aparelho na USB antes de instalar o software, desinstale totalmente o Clube-fone USB Cliente, retire o aparelho da USB e recomece a instalação.

CONFIGURAÇÃO:

Clique duas vezes no ícone Netphone na tela do seu computador, complete com o "User ID", "Password" e "IP Phone Num" e clique em "Login".

Em alguns segundos deverá aparecer a tela do Clube-fone com os dizeres "Log-In Successful"

DIFICULDADES:

Caso você tenha alguma dificuldade na instalação ou utilização, consulte o manual completo no link

<http://www.clubefone.com/suporte.html>